




CF-502VS/BW1
103088BW10



INAX


ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



x1





x2





x2




1




2



3



4




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG / MANUAL

Mỗi mục trong sổ các mục dưới đây là rất quan trọng và cần được tuân thủ nghiêm ngặt.
Trong trường hợp sự cố xảy ra do sử dụng không đúng cách, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại.


Không đặt sản phẩm này trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Do not put this product in the direct sunlight.



Hàng ngày, sử dụng một miếng vải mềm, ẩm để vệ sinh sản phẩm.

Everyday, use a soft, damp cloth to clean the product.



CẦN TRỌNG

Cần tuân thủ các hướng dẫn sau về việc sử dụng chất tẩy rửa để vệ sinh sản phẩm:

Chỉ được sử dụng chất tẩy rửa trung tính (pH=5.5~7) (xà phòng, nước rửa tay, nước rửa bát,...) hoặc chỉ là nước để làm sạch và bảo dưỡng sản phẩm này.

Sau khi lau rửa sản phẩm, vui lòng giữ sản phẩm luôn khô ráo.

Giữ khô ráo, làm sạch nắp mỗi tuần một lần, vui lòng để sản phẩm luôn mở nếu không sử dụng trong thời gian dài.

KHÔNG SỬ DỤNG:

- **Chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, tính axit mạnh và tính oxy hóa mạnh.**

- **Chất tẩy rửa có bột mài.**

- **Chất tẩy rửa công nghiệp, chất tẩy rửa nhà vệ sinh, chất tẩy rửa nhà cửa (nước lau sàn,...), chất tẩy trắng, benzen, chất pha loãng sơn, bột cọ rửa, cresol và v.v.**

- **Chổi cọ rửa có gắn vật liệu có tính mài mòn.**

Lưu ý: Không để chất tẩy rửa bắn lên các bộ phận kim loại như bộ cố định nắp bàn cầu, nắp trang trí,... vì có thể gây rỉ hoặc hư hỏng.

Hư hỏng hoặc ngả màu vàng có thể do chất tẩy rửa và cách làm sạch không đúng.

Vết bẩn sẽ khó lau sạch nếu bám bẩn lâu ngày và không được vệ sinh thường xuyên.

Trường hợp S&C và linh kiện bị bẩn, dính nước tiểu thì hãy vệ sinh ngay vì có nguy cơ bị đổi màu.



CAUTION

Need abide by instructions about using detergent to clean product:

Only use neutral detergent (pH=5.5~7) (soap, hand sanitizer, dishwashing liquid...)

or just water to clean and maintain this product.

After cleaning the product, please keep it dry.

Keep ventilation, clean the S&C once a week, please open for long-term non-use of cover.

DO NOT USE:

- **Strong alkaline, strong acidic detergents and strong oxidizing.**

- **Detergent with polishing powder.**

- **Detergents industry, toilet cleansers, home cleansers, bleach, benzene, paint thinner, scouring powder, cresol and etc.**

- **Rubbing brushes with abrasion.**

Note: Do not let the detergent splash on metal parts such as fixed set for seat cover / toilet decorative cap, etc... because it may cause of rust or damage.

Damage and yellow discolouration would be caused by incorrect cleansers and cleaning way.

Stains will be difficult to clean if they stay dirty for a long time and not cleaned regularly.

In case S&C or resin part get dirty or urine, wipe them off immediately. There is a risk of discoloration.

Không dựa vào nắp bàn cầu. Không dùng lực quá mạnh để đóng hoặc mở nắp và bệ ngồi.

Do not lean your back against the cover.

Do not use excessive force to open or close this product.



Không giẫm lên nắp bàn cầu.

Do not step on this product.

